
TC117HS

H桥-直流马达驱动IC



即位 名称		说明		
1	NC	悬空		
2	INA	输入A端		
3	INB	输入 B 端		
4	VDD	电源正		
5	OUTB	全桥输出 B 端		
6	AGND	地		
7	PGND	地		
8	OUTA	全桥输出 🛽 端		

工作电压可达5.5V

输出电流峰值2A 最大连续输出电流1.5A


单通道内置功率 MOS 全桥驱动

窄体 150mil

- ▶ 驱动前进、后退、停止及刹车功能
- 内置迟滞热效应过流保护功能

- ▶ 低导通电阻 (1.0Ω)
- ▶ 无需外围滤波电容
- ➤ 采用 SOP-8 封装形式

TC117HS H桥IC



- 注: 1、图中 C1/104P 电容为并接于马达上不是置于 PCB 板上。
 - 2、相比市场上同类产品可以省去图中 C2、C3、C4。

TC117HS H桥IC

输入输出逻辑关系:真值表

输入		输出		4-4
INA	INB	OUTA	ОИТВ	方式
L	L	Hi-Z	Hi-Z	待命状态
Н	L	н	L	前进
L	н	L	н	后退
Н	н	L	L	刹车